

Bedienungsanleitung – 228601 Bissanzeiger SET Global 3+1

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Askon Bissanzeiger SET Global 3+1.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang

3x Askon Global Bissanzeiger

1x Askon Global Empfänger

1x Tragetasche

1x Bedienungsanleitung

Bissanzeiger

- Ultrahelle LEDs rund um den Lautsprecher
- Multifarben- LEDs in 7 verschiedenen superhellen Farben Ihrer Wahl Mute-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Alarm und das Angeln auf lautlos zu stellen
- Äußerst kompaktes Design aus ergonomisch kombinierten Materialien
- Allwetter-Konstruktion
- Leistungsstarker Buzzer
- Zwei mattschwarze Beschichtung Snag-Bars zum Schutz Ihrer Ruten rutschen über
- Mikro einstellbare Empfindlichkeit 8 Einstellungen
- Einstellbare Lautstärke und Ton in 8 Stufen
- Nachlichtfunktion mit einer speziellen langlebigen Diode, die bei 3 Helligkeitsstufen sehr wenig Strom benötigt Einstellungen.
- Selbsttest der Fernreichweite, mit dem Sie 100%ig sicher sein können, dass sich Alarm und Empfänger in Reichweite sind.
- Rückfallsystem
- 20 Sekunden Nachleuchtzeit für den Alarm und den Empfänger
- Steckdose für beleuchtete Bügel oder Schwinger
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Speicherfunktion sowohl auf den Anzeigen als auch auf dem Empfänger, die alle Einstellungen beim Ausschalten speichert
- Reichweite 250–350m in einem ungestörten Bereich
- Einfache Rolling-Code-Funktion, die sicherstellt, dass Ihr Bissanzeiger andere Benutzer nicht stört
- Vibrationsfunktion mit Tonabschaltung im Empfänger
- Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Material und speziell verstärkter Industrieschraube
- Rutschfeste Rutenhalterung für eine präzise Anzeige und zum Schutz Ihrer Ruten
- Der Bissanzeiger wird mit einer 2 x AAA Batterie betrieben



Empfänger

- Ultrahelle LEDs
- Multifarben- LEDs in 7 verschiedenen Farben
- Leistungsstarker Buzzer
- 8 Einstellungen für den Ton
- Lautstärke 8 Einstellungen inklusive Vibration
- Rückruf-Funktion
- Taschenlampenfunktion
- Rücklauf/ Dropback-LED-Anzeige und Tonanzeige
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Der Empfänger wird mit einer 2 x AAA-Batterie betrieben




Technische Spezifikation

Bissanzeiger	Empfänger
Netzspannung: 3V	Netzspannung: 3V
Standby - Strom: 0~0.2mA	Standby - Strom: 0~2mA
Arbeitsstrom: 21mA	Arbeitsstrom: 12~25mA
Stromabschaltung: 0uA	Stromabschaltung: 17uA
Arbeitsleistung: 9dB	Arbeitsleistung: -95db
Frequenz: 433.92MHz	Frequenz: 433.92MHz
Reichweite: 250~350m	Reichweite: 250~350m
Sendeleistung: <10 dBm	
Arbeitstemperatur:-10 ~70°C	Arbeitstemperatur :-10 ~70°C

Bedienungsanleitung Bissanzeiger

Ein- / Ausschalten:

Schalten Sie den Schalter  EIN / AUS nach links oder rechts. Das Gerät piept zweimal bei der Einschaltung. Die oberen beiden Anzeigelampen leuchten 1 Sekunde lang. Eine Umdrehung des LED Feldes zeigt den verbleibenden Batteriestand an und erlischt nach 1 Sekunde.

Lautstärkeregelung:

Drücken Sie  von der Lautstärke in 8 Stufen zu regulieren.

Toneinstellung:

Drücken Sie  : Toneinstellung T/P um den Ton in 8 Stufen zu regulieren. Die Leuchten des LED Feldes zeigt die jeweilige Einstellung an.

Empfindlichkeitseinstellung:

Drücken Sie  Empfindlichkeitseinstellung S/RT um die Empfindlichkeit in 8 Stufen zu regulieren um zur Auswahl der Anzeige durch Signalton und LED-Blinkzeiten.

Ändern der Farben:

Drücken Sie die  : Farbauswahl C/NL um die Farben der jeweiligen Bissanzeiger zu ändern. Wählen Sie zwischen den 7 Farben.

Nachtlichtfunktion:

Wenn Sie die Taste  : NL gedrückt halten, können Sie das schaltet das Nachtlicht ein, die Helligkeit wird in einer Schleife abgespielt, bis Sie die Tasten loslassen.


Anzeige einer schwachen Batterie:

Bei einem niedrigen Batteriestand blinkt das erste Licht des LED Feldes alle 5 Sekunden.

Rücklauf:

Bei der Weiterleitung leuchten beide Lichter gleichzeitig. Ein Ton Dropback, beide Lichter blinken gleichzeitig. Zwei Töne

Pairing:

Drücken und halten Sie die Taste  : T/P für 3 Sekunden um den Pairing-Prozess zu starten, die linke LED blinkt, Aktivieren des Alarms zum Fischen und Beenden des Kopplungsvorgangs.

Bedienungsanleitung des Receivers / Empfängers



Taste On/Off: Netzschalter:

Drücken Sie die  und halten Sie 3 Sekunden Power on es hat einen Auto-Pairing-Modus dauert es etwa 20-30 Sekunden, um mit Bissanzeiger gepaart werden. zum Ausschalten halten Sie 3 Sekunden Power off

Lautstärkeregelung:

Drücken Sie  von der Lautstärke in 8 Stufen zu regulieren, nach den 7 Lautstärkeinstellungen ist der Vibrationsmodus und der 8. Modus ist der stille Modus mit nur LED.

Recal-Funktion:

Drücken Sie die Taste  R/P Abruffunktion bis zu 5 Bissen Vergewissern Sie sich, dass der Alarm im Pairing-Programm ist, drücken und halten Sie die Taste  P für 3 Sekunden gedrückt, um die Kopplung zu starten.



Drücken Sie dann die Taste  R/P, um die Led-Position zu wählen, und drücken Sie Taste  R/P für 3 Sekunden um die Position zu speichern. Die Haupt-LED wird die Alarmfarbe anzeigen um zu bestätigen, dass die Kopplung erfolgreich gespeichert wurde.

Taschenlampenfunktion:

(Taste L für 2 Sekunden ein- und 2 Sekunden ausschalten) Die Lichtfunktion ist nur eine Hilfe in der Dunkelheit, wenn Sie sie eingeschaltet lassen, können Sie den Empfänger im Dunkeln wieder finden.

Rücklauf:

Bei der Weiterleitung leuchtet gleichzeitig eine mehrfarbige LED. Ein Ton Dropback, sowohl die mehrfarbige LED als auch das weiße Licht unter der LED blinken abwechselnd.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Hinweise/ Pflegetips

Bitte öffnen Sie die Bissanzeiger nicht. Ansonsten erlischt die Garantie. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. 0 25 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit ein wenig Wasser und einem Lappen reinigen. Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team! Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter www.angelsport.de www.jagd.de

